Код	Описание неисправности	СИСТЕМА ZHE	Примечание
0 00 00	Блок управления	неисправен	
0 00 01	Блок управления, внутренний датчик температуры	неисправность блока	
0 01 00	Отсутствие запуска	В фазе запуска не распознается пламя	Проверить свечу/штифт накала, датчик в оздуха горения и выхлопных газов.
0 01 04	Слишком много попыток запуска	(блокировка работы)	Запирание отопителя Eberspacher после 20 попыток запуска без пламени
0 02 00	Отсутствие пламени (повторное)		
0 03 01	Недостаточное напряжение		
0 03 02	Избыточное напряжение		
0 04 00	Раннее распознавание пламени		
0 05 01	Датчик пламени	⌐ ¬ +	
0 05 02	Датчик пламени	–//–	
0 06 01	Датчик температуры	⌐ ¬ +	
0 06 02	Датчик температуры	–//–	
0 07 01	Дозирующий насос/магнитный клапан	⌐ ¬ +	
0 07 02	Дозирующий насос/магнитный клапан	–//–	
0 08 01	Вентилятор	⌐ ¬ +	
0 08 02	Вентилятор	–//–	
0 08 03	Вентилятор	частота вращения двигателя содержит неисправность	
0 09 01	Свеча/штифт накаливания	⌐ ¬ +	
0 09 02	Свеча/штифт накаливания	–//–	
0 10 00	Перегрев		
0 10 04	Слишком много случаев перегрева или отработан обратный контроль	(блокировка работы)	
0 11 01	Водяная помпа	⌐ ¬ +	
0 11 02	Водяная помпа	–//–	
0 12 01	Датчик установленного параметра	⌐ ¬ +	
0 12 02	Датчик установленного параметра	–//–	
0 13 01	Датчик перегрева	⌐ ¬ +	
0 13 02	Датчик перегрева	–//–	
0 13 03	Датчик перегрева	Вне допуска/ работоспособности (обратный контроль)	
0 15 01	Разъем подключения для внешних ком понентов		