Параметр	Описание - **СИСТЕМА BS/EPB**	Диапазон индикации	Индикация
BW01 Бит 1 и 0	Выключатель ABS для езды по бездорожью Вход для выключателя ABS (S39)	Выключатель ABS для езды по бездорожью: 00 = выключатель не нажат. 01 = выключатель нажат. 10 = не определён. 11 = отсутствие сигнала	B S B W 0 1 11 11 00 00 B S B W 0 1 11 11 00 01
BW01 Бит 3 и 2	Выключатель ASR Вход для выключателя ASR (S40).	Выключатель ASR (антипробуксовочная система) 00 = выключатель не нажат. 01 = выключатель нажат. 10 = не определён. 11 = отсутствие сигнала. i Индикация 01 остаётся в течение всего времени включения выключателя. После нажатия на выключатель ASR контрольная лампа ASR мигает до выключения зажигания и ли повторного нажатия.	B S B W 0 1 11 11 00 00 B S B W 0 1 11 11 01 00
BW01 Бит 5 и 4	Выход межосевой блокировки	11 = отсутствие сигнала.	B S B W 0 1 11 11 00 00
BW01 Бит 7 и 6	Не занят	11 = отсутствие сигнала.	B S B W 0 1 11 11 00 00
BW02 Бит 1 и 0	Выключатель стоп-сигналов 1 в датчике тормозного усилия (B44)	00 = выключатель разомкнут (педаль тормоза не нажата) 01 = выключатель замкнут (педаль тормоза нажата) 10 = не определён. 11 = отсутствие сигнала	B S B W 0 2 11 11 00 00 B S B W 0 2 11 11 00 01
BW02 Бит 3 и 2	Выключатель стоп-сигналов 2 в датчике тормозного усилия (B44)	00 = выключатель разомкнут (педаль тормоза не нажата) 01 = выключатель замкнут (педаль тормоза нажата) 10 = не определён. 11 = отсутствие сигнала	B S B W 0 2 11 11 00 00 B S B W 0 2 11 11 01 01
BW02 Бит 5 и 4	i Предположительно до 30.11.98: не занят i Предположительно с 01.12.98: Клапан ограничения давления	11 = отсутствие сигнала. 00 = клапан не задействован. 01 = клапан задействован. 10 = не определён 11 = отсутствие сигнала	B S B W 0 2 11 11 00 00 B S B W 0 2 01 01 00 00
BW02 Бит 7 и 6	i Предположительно до 30.11.98: не занят i Предположительно с 01.12.98: Состояние тормоза-замедлителя	11 = отсутствие сигнала. 00 = зацепления нет. 01 = зацепление активно. 10 = функция не активируется. 11 = отсутствие сигнала	B S B W 0 2 11 11 00 00 B S B W 0 2 01 01 00 00