Код	Описание неисправности	СИСТЕМА HZR	Примечание
0 01 01	Датчик внутренней температуры	⌐¬ –	
0 01 03	Датчик внутренней температуры	⌐¬ +, –//–	
0 02 01	Датчик наружной температуры	⌐¬ –	
0 02 03	Датчик наружной температуры	⌐¬ +, –//–	
0 03 01	Датчик теплообменника	⌐¬ –	
0 03 03	Датчик теплообменника	⌐¬ +, –//–	
0 04 02	Магнитный клапан горячей воды	⌐¬ +	
0 04 04	Магнитный клапан горячей воды	⌐¬ –, –//–	
0 05 01	Датчик гасителя	⌐¬ –	
0 05 03	Датчик гасителя	⌐¬ +, –//–	
0 06 04	Магнитная муфта компрессора хладогента	⌐¬ –, –//–	